

MUREXIN

Verbundabdichtung Plus

Ihr Plus:

Kostenersparnis sowie erleichterte Baustellenkoordination durch die neue Systemtechnologie und Spezialaufbau.

Fliesenverlegetechnik



Kostenersparnis sowie erleichterte Baustellenkoordination durch die neue Systemtechnologie und Spezialaufbau.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, frostfest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Trennmitteln, losen Teilen sein, und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, sowie den allgemeinen anerkannten Regeln des Fachs entsprechen.

- Untergrund (saugfähiger Estrich) mit Tiefengrund LF 15 im Mischungsverhältnis 1:2 mit Wasser verdünnt grundieren.
- Die Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100 mit Flüssigfolie 2 KS (oder alternativ Profi Dichtfolie Schnell Maximo PSM 1K) möglichst blasenfrei auf den Untergrundverkleben (je nach Rauigkeit des Untergrundes die Zahnung 4, 5 oder 6 mm verwenden).
- Bei einer Überlappung von mind. 5 cm sind diese Überstände mit Flüssigfolie 2 KS (alternativ Profi Dichtfolie Schnell Maximo PSM 1K, Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 express oder Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81) zu verkleben.
- Bei einer Stoß-an-Stoß-Ausführung ist der Übergangsbereich mit dem Murexin Dichtband DB 60 oder DB 70 zu verkleben und mit Flüssigfolie 2 KS (alternativ Profi Dichtfolie Schnell Maximo PSM 1K, Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 express oder Spezialdichtstoff X-Bond MS-D81) zu überarbeiten.
- Im Wand- und Bodenichsenbereich ist das Murexin Dichtband DB 60 oder DB 70 mit den im System dazugehörigen Innen- und Außenecken fachgerecht einzuarbeiten.

